

TILSLUTNING TIL ENERGI FYNS FIBERBOKS 606S

Strømforsyning:

Den tilhørende strømadapter sættes i en ledig stikkontakt og ledningen tilsluttes porten "Power".

Kabler:

Til at tilslutte internet og TV anvendes PDS med RJ45 stik [netværkskabler].

Telefoni:

Har du valgt telefoni abonnement, vil du foruden fiberboksen få tilsendt en telefoniboks, som skal tilsluttes port A i fiberboksen.

Internet:

PC tilsluttes port F


Ønsker du at anvende trådløs forbindelse eller mere en én PC, tilsluttes i stedet en router til port F.

TV:

TV-bokse tilsluttes de resterende porte [A,B,C,D,E og F].

Ønsker du at benytte flere TV-bokse, end der er ledige porte på fiberboksen, kan der tilsluttes en switch til en af portene.


Front



Top



Bund



Er du i tvivl om hvordan dine enheder skal tilsluttes fiberboksen, er du velkommen til at kontakte Energi Fyns kundeservice på telefon 70 13 19 00